



MATALAN (650) SAUNAN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

BIOJUSSI / Harxo Oy, Väkiparrantie 25, 38200 SASTAMALA

info@biojussi.fi
Puh. 029 170 2002
www.biojussi.fi

	2
TEKNISET TIEDOT	3
TOIMITUSSISÄLTÖ	3
TOIMINTAPERIAATE	4
ASENNUS	5
Asennuksessa tarvittavaa	5
Aloitus	6
Varsinainen asennus	6
Käyttöönotto	7
Käyttö ja huolto	7
Käyttöturvallisuus	8
TUOTE- JA MATERIAALITAKUU	8
HUOLTOPÄIVÄKIRJA	10

BIOJUSSI SAUNA

Biojussi Sauna on biologinen, jatkuvatoiminen harmaaavesisuodatin. Biojussi Sauna on tarkoitettu asennettavaksi kantovedellä olevan mökin tai saunan pesuvesien puhdistamiseen. Biojussi Sauna matala malli, 650 mm, soveltuu vain kesäkäytössä olevan kohteen kantovesille.

TEKNISET TIEDOT

- ★ Mitoitusvirtaama 500 l/vrk
- ★ Materiaali Polyeteeni high-density PE-HD ja Polyeteeni PE100
- ★ Paino 15 kg
- ★ Korkeus 650 mm
- ★ Halkaisija 560 mm
- ★ Tulo- ja lähtöyhteet \varnothing 75 mm
- ★ Tuloputken korkeus (pohjasta) 570 mm
- ★ Poistoputken korkeus (pohjasta) 460 mm

TOIMITUSSISÄLTÖ

- ★ 1 kpl suodatinkaivo \varnothing 560 mm
- ★ 1 kpl suodatinkaivon kansi \varnothing 560 mm
- ★ 1 kpl eristevälikansi \varnothing 560 mm
- ★ 1 kpl suodatinpussi
- ★ 1 kpl suodatinpussin nostokoukku
- ★ 1 kpl suodatinpussiteline
- ★ 1 kpl T-haara 75 mm



- ★ 1 kpl ilmaputki 75 mm 500 mm
- ★ 1 kpl 75 mm tuuletusputken hattu
- ★ 1 kpl asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

TOIMINTAPERIAATE

Biojussi Saunan toimintaperiaate on yksinkertainen. Se perustuu harmaan veden sisältämän kiintoaineen ja rasvan erotteluun sekä suodatukseen suodatinkankaan läpi. Suodatin- kankaaseen erottuu harmaassa vedessä olevaa kiintoainesta ja siihen kiinnittyneitä ravinteita sekä haitallisia mikrobeja. Suodatinpussiin kertynyt sakka poistetaan tyhjentämällä suodatin- pussi esimerkiksi kompostiin tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Biojussi Saunan pohjalle kertynyt liete voidaan poistaa tarvittaessa, mikäli lietettä kertyy runsaita määriä. Kevyt aines, kuten rasva jää veden pinnalle ja sen pääsy eteenpäin estetään T-haaralla lähtevässä viemärissä. Veden pinnalle kertyvää rasvaa poistetaan tarvittaessa kauhalla. Puhdistettu jätevesi poistuu painovoimaisesti purkupaikalle.

ASENNUS

Asennuksessa tarvittavaa



Asentaja



Asennushiekka



Kaivinkone



Lapio



Liukuaine



Lukko




Routaeristeet



Rullamitta



Vasara



Vesivaaka



Viemärit ja
niiden osat 75 mm

Aloit

Toimitetut tuotteet tarkistetaan toimitussisällön mukaisesti ja varmistetaan niiden olevan ehjiä. Säiliöstä poistetaan irto-osat asennuksen ajaksi. Varmistetaan, että asennukseen on varattu riittävästi (ensisijaisesti) mursketta (0-16 mm) tai hiekkaa, tarvittava määrä viemäriputkea ja eristyslevyä (esim. Finnfoam 70 mm). Perehdytään suunnitelmaan. Tarkistetaan, että rakennuksen viemäriinjohto on tuuletettu talon katolle. Asentaminen dokumentoidaan valokuvaamalla.

Varsinainen asennus

Biojussin Saunalle, rakennuksesta lähtevälle tuloviemäriin, Biojussin Saunalta lähtevälle purkupuutkelle kaivetaan tarpeeksi laajat, syvät ja turvalliset kaivannot. Kaivannot eristetään ja salaojitetaan tarpeen mukaan. Kaivantojen pohja tasataan maantiivistimellä noin 1-2 %:n kaatoon noin 20 cm:n kerroksella mursketta (0-16 mm) tai hiekkaa.

Huom! Sallittu pohjaveden maksimikorkeus on noin 30 cm kaivojen pohjasta. Mikäli kaivannon pohja on pohjaveden alapuolella, johdetaan vedet pumpaamalla pohjaveden yläpuolelta pois purkupaikkaan.

Kaivo asennetaan vaakaan tasatun kaivannon pohjalle ja varmistetaan vesivaa'alla, että laite tulee suoraan. Kaivossa on laipparakenne, mikä ankkuroi kaivon paikoilleen eikä erillistä ankkurointia tarvita.

Viemäriin riittävä tuuletus varmistetaan ennen putkien ja Biojussin Saunan asennusta. Jos viemärintuuletusta ei ole johdettu rakennuksen katolle, asennetaan erillinen tuuletusputki kiinteistöltä tulevaan putkeen ennen Biojussin Saunaa rakennuksen perustusten ulkopuolelle tuloviemäriin. Kiinteistöltä tuleva viemäri liitetään Biojussi Saunan tuloyhteeseen. Biojussin Saunan poistoyhteeseen liitetään purkupaikalle lähtevä putki ja T-haara, johon liitetään tuuletusputki. Tarkistetaan, että T-haara tulee pystysuoraan. Tuuletusputken pää suojataan ilmastushatulla. Biojussi Saunan kannet asennetaan paikoilleen, jotta sinne ei täytön aikana pääse hiekkaa.

Kaivanto täytetään murskeella tai hiekalla noin 30 cm kerroksin kevyesti tiivistäen, kunnes viemäriputket peittyvät. Täyttäminen tulee tehdä niin, että täyttömaa ei pääse toimenpiteen aikana muuttamaan putkien asentoa.

Viemäriinjohtojen päälliosat ja säiliön sivut eristetään vettymättömällä eristelevyllä noin yhden (1) metrin leveydeltä (esim. Finnfoam 70 mm), mikäli viemäriputken syvyys on alle 50 cm maan pinnasta.

Lopputäyttö voidaan tehdä kaivuumaalla, josta on isommat kivet poistettu. Pintamaa muotoillaan niin, että vedet valuvat pois päin kaivosta. Kaivon kansion tulee olla maan tasalla. Jos purkuputken suu jää näkyville, on siihen laitettava verkko estämään pieneläinten pääsy putkeen.

Käyttöönotto

Biojussin Saunan suodatinpussi kiinnitetään telineen metalliseen kehään. Pussi työnnetään pohja edellä kehän läpi. Pussin yläreuna käännetään kehän ulkopuolelle. Tarkistetaan, että suodatinpussin kuminauha kulkee kehän alareunassa olevien pidikekoukkujen kautta. Suodatinkaivon teline lasketaan ohjuriin. Teline käännetään tuloputken alle ja tarkistetaan, että teline laskeutuu paikoilleen. Teline on paikoillaan, kun se ei käänny tangosta käännettäessä.

Biojussin Sauna täytetään vedellä ja tarkistetaan, että vesi virtaa oikein ja purkuputken päästä tulee vettä. Eristekansi asetetaan paikoilleen ja tarkistetaan, että se on kokonaan kaivon sisällä. Eristekansi on tehty tiukaksi pysyäkseen hyvin paikoillaan. Kansi asetetaan paikoilleen siten, että kannessa oleva reikä ja lukitusreiät ovat kohdakkain. Kansi ruuvataan kiinni ja laite otetaan käyttöön.

Huom! Biojussin Sauna voidaan asentaa myös maan päälle. Maan päälle sijoitettu kaivo pitää tyhjentää kesän jälkeen vedestä ja kiintoaineesta. Mikäli suodatinkaivo on jäänyt talven aikana, tulee se sulattaa lämpimällä vedellä ennen käyttöönottoa.

Käyttö ja huolto

- ★ Biojussin Saunaan saa johtaa vähäiset harmaat jätevedet saunasta ja keittiöstä, kun kohteessa on vain kantovesi.
- ★ Biojussin Sauna tulee tyhjentää aina ennen pakkasia.
- ★ Biojussin Sauna tyhjä kerran vuodessa tai tarvittaessa, mikäli suodatinpussin läpäisykyky on merkittävästi heikentynyt. Täytä säiliö tyhjennyksen jälkeen.
- ★ Poista kauhalla veden pinnalle kertyvä rasva muutaman kerran vuodessa.
- ★ Poista suodatinpussiin kertynyt liete muutaman kerran vuodessa ja huuhtelee suodatin puhtaalla vedellä. Suodatinpussiin kertynyt liete voidaan hävittää esimerkiksi kompostoimalla.
- ★ Suodatinpussi voidaan käyttää uudestaan useita kertoja. Nailonisia pusseja ei saa kuivata tai säilyttää auringonvalossa haurastumisen ehkäisemiseksi.
- ★ Suodatinpussi tulee puhdistaa, jos sen läpäisykyky heikkenee merkittävästi. Veden- virtaus suodatinkankaan yli on merkki vedenläpäisykyvyn merkittävästä heikkenemisestä ja

suodatinpussi on putsattava välittömästi. Jos suodatinpussi on rikkoutunut, se on vaihdettava uuteen.

- ★ Muista merkitä tehdyt huoltotoimenpiteet huoltopöytäkirjaan.
- ★ Harxo Oy:n Biojussi tuotteet ovat laadukkaita ja toimintavarmoja. Jos kuitenkin toiminnassa huomioidaan häiriöitä, tulee ottaa viipymättä yhteys asiakaspalveluumme. Neuvomme kaikissa kysymyksissä!

Käyttöturvallisuus

- ★ Turvallisuuden takaamiseksi harmaavesipuhdistajan kannet tulee ruuvata aina kiinni, esimerkiksi riippulukolla.
 - Kannet ovat tehty kestävämmän aikuisen ihmisen painon, mutta siitä huolimatta kannen päälle menemistä kannattaa välttää.
- ★ Älä anna lasten leikkiä puhdistamolla. Purkupaikka suojataan siten, että lapset eivät pääse ottamaan vettä purkupaikasta.
- ★ Säilytä massat suljetussa tilassa.
- ★ Käytä käsineitä ja silmäsuojia huollettaessa laitetta.

TUOTE- JA MATERIAALITAKUU

Harxo Oy:n Biojussi -tuotteilla on kahden (2) vuoden takuu, joka alkaa ostopäivästä. Takuun piiriin kuuluvat rakenne- ja valmistusviat, joista on ilmoitettu takuuajana. Takuun voimassaolo edellyttää, että tuotetta käytetään ja huolletaan käyttöohjeiden mukaisesti. Huomioitavaa on, että takuu ei uusiudu huollon tai korjauksen yhteydessä. Takuu ei koske asennus-, suunnittelu- tai käyttövirheitä.

LAITE OTETTU KÄYTTÖÖN:

(PVM JA ALLEKIRJOITUS)

TARPEELLISET YHTEYSTIEDOT

JÄTEVESISUUNNITTELIJA

Nimi: _____

Osoite: _____

Puhelinnumero: _____

Sähköposti: _____

OSTOAIKKA/JÄLLEENMYyjÄ

Nimi: _____

Osoite: _____

Puhelinnumero: _____

Sähköposti: _____

ASENTAJA/URAKOITSIJA

Nimi: _____

Osoite: _____

Puhelinnumero: _____

Sähköposti: _____

SÄHKÖASENTAJA

Nimi: _____

Osoite: _____

Puhelinnumero: _____

Sähköposti: _____

RAKENNUSVALVONNAN YHTEYSTIEDOT

Nimi: _____

Osoite: _____

Puhelinnumero: _____

Sähköposti: _____

